



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

NITROUS DRIVE NDE 15

УСИЛИТЕЛЬ ДЛЯ ЭЛЕКТРОГИТАРЫ
(конфигурация: COMBO 1x8")

www.amplificadoresmeteoro.com.br

Поздравляем вас с приобретением гитарного комбоусилителя Nitrous NDE от Meteor! Это компактный усилитель с очень агрессивным овердрайвом, на создание которого нас вдохновил наш же продукт – модель Atomic Drive. Конечно, Nitrous NDE не такой мощный, но при своих небольших размерах он дает множество отличных вариантов звучания! Плюс к этому – замечательное соотношение цены и качества.

Больше информации здесь: www.amplificadoresmeteor.com.br

Пожалуйста, перед началом использования внимательно изучите эту инструкцию!

Питание:

- **Внимание:** В целях вашей безопасности рабочее напряжение для этого устройства установлено на 220 В. Перед началом использования проверьте напряжение в вашей электросети. При необходимости переключите устройство на 127 В (тумблер для переключения напряжения находится на задней панели).

- Во избежание повреждения оборудования, перед подсоединением или, наоборот, отсоединением гитарного кабеля или других устройств (педаль, блоков эффектов) удостоверьтесь, что питание усилителя отключено.

- Не отсоединяйте от адаптера переменного тока кабель заземления. Он служит для предотвращения получения электрошока и снижает шумы от электросети.

- Помните, что использование устройства при громкости более, чем 85 децибел, вредит вашему слуху.

Обслуживание:

- Протирайте влажной тряпкой поверхность усилителя, в т.ч. переднюю и заднюю панели корпуса.

- Никогда не используйте для очистки устройства никаких растворяющих веществ, как например, алкоголь, бензин, растворитель или масло – они могут серьезно повредить устройство.

- Всегда отключайте устройство во время грозы с молнией, а также в случаях, когда вы не используете устройство в течение длительного периода времени.

- Не пытайтесь вскрыть корпус устройства и самостоятельно ремонтировать его.

При использовании важно помнить:

- Будьте осторожны: поверхность корпуса нагревается.

- Во избежание пожара или получения электрошока, никогда не используйте усилитель в условиях повышенной влажности, не допускайте попадания на него капель дождя или другой влаги.

- Не наступайте на сетевой шнур и следите за тем, чтобы он не был передавлен, особенно в местах соединения с вилкой и самим устройством.

- Рекомендуется использовать высококачественный экранированный аудио кабель длиной не более 10 метров.

- Перед подсоединением или, наоборот, отсоединением кабеля, убедитесь, что питание вашего усилителя отключено.

При включении/выключении устройства всегда беритесь только за вилку, а не за сам шнур.

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ (СЛЕВА НАПРАВО)



01 Guitar Input – Стандартный вход 1/4" для подключения гитары. Используйте для подсоединения профессиональный, высококачественный гитарный шнур длиной не более 7,5 м.

02 Поворотный регулятор Boost – Как и у большинства усилителей, этот регулятор отвечает за чувствительность входа в секции предусилителя. Если установить его на небольшое значение, звучание будет совершенно чистым и очень ярким. Если поворачивать регулятор в сторону увеличения, звук будет становиться более полновесным и теплым. Если же

поставить его на максимум (в зависимости от типа звукоснимателя гитары, настроек эквалайзера и пр.), у вас получится очень теплый брейкап с сустейном.

03 **Кнопка Drive Select** – Включение drive/boost.

04 **Master Volume Control** – Регулятор громкости – устанавливает силу сигнала, который подается из секции предусилителя в секцию усилителя мощности (оконечника).

05 **Регулятор Bass** – Управляет низкими частотами эквалайзера.

06 **Регулятор Middle** – Управляет средними частотами эквалайзера.


07 **Регулятор Treble** – Управляет верхними частотами эквалайзера.

08 **Effects Volume** – Регулятор громкости эффектов усилителя.

09 **Effects** – поворотный регулятор для выбора эффектов (1-16)

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1 – Curt Reverb 1 | 2 – Spring Reverb 1 |
| 3 – Curt Reverb 2 | 4 – Stereo Delay |
| 5 – Chorus Reverb Hall | 6 – Reverse Reverb |
| 7 – Gate Reverb | 8 – Long Room Reverb |
| 9 – Big Ambience Reverb | 10 – Ambience Reverb |
| 11 – Spring Reverb 2 | 12 – Small Reverb hall |
| 13 – Eco Delay | 14 – Phaser |
| 15 – Flanger | 16 – Chorus |

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ (СЛЕВА НАПРАВО)



10 **Force** – Гнездо для подключения сетевого кабеля;

11 **Fuse** – Предохранитель (127v-T3,15AL, 220v-T1,6AL) защищает ваше устройство от перепадов напряжения и обеспечивает его нормальную работу.

12 **127v~220v** – Переключатель напряжения: 127 или 220 В.

13 **30W** – потребляемая мощность.

14 **Speakers** – выход для подключения внешних кабинетов (8 Ом). При подсоединении кабинетов динамик самого усилителя звучать не будет.

15 **Phones** – Выход для подключения наушников.

16 **Line Out** – Выход для подключения микшерного пульта.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ Nitrous NDE 15


Перед включением Nitrous NDE 15 убедитесь, что громкость поставлена на минимальную отметку – 1. Опробуйте устройство и только потом добавляйте громкость.

В Nitrous два канала и соответственно, два различных типа звучания, для переключения между которыми используется кнопка Drive: канал с чистым звучанием (кнопка Drive выключена) и канал с насыщенным звучанием (кнопка Drive включена).

Перед тем, как начать играть, установите регуляторы эквалайзера (Treble, Middle и Bass) на средние отметки. Далее вы можете менять эти настройки, чтобы найти свой, лучший вариант звучания.

ВАРИАНТЫ НАСТРОЕК





Примечание: Мы предлагаем вам наш вариант настройки, просто для того, чтобы вам было с чего начать. Вы же можете находить свои – они будут зависеть от вашей гитары (т.к. уровень гейна и частот для каждого инструмента свой), от мероприятия или, что наиболее важно – от вашего собственного вкуса.

Поиск и устранение неисправностей

Если устройство не работает, причиной может быть следующее:

- сетевой шнур не подключен надлежащим образом к электрической розетке;
- в розетке нет электричества;
- предохранитель перегорел;
- динамик(и) не подключен(ы) к усилителю надлежащим образом;
- усилитель находится в режиме Standby;
- все регуляторы установлены на отметки менее "4";
- не включена громкость на инструменте;
- инструмент не подключен к усилителю (отключите все блоки эффектов и попробуйте подсоединить другой кабель).

Если ни одна из приведенных выше причин не обнаружена, а устройство по-прежнему не работает, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

-Мощность: 15 Вт (максимальная)

-Динамик 1X8"

-2 канала: Clean и Drive Boost

-Эффекты:

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1 – Curt Reverb 1 | 2 – Spring Reverb 1 |
| 3 – Curt Reverb 2 | 4 – Stereo Delay |
| 5 – Chorus Reverb Hall | 6 – Reverse Reverb |
| 7 – Gate Reverb | 8 – Long Room Reverb |
| 9 – Big Ambience Reverb | 10 – Ambience Reverb |
| 11 – Spring Reverb 2 | 12 – Small Reverb hall |
| 13 – Eco Delay | 14 – Phaser |
| 15 – Flanger | 16 – Chorus |

- Выход для подключения внешнего кабинета (минимум 8 Ом)

- Выход для наушников

- Line Out: выход для микшерного пульта

- Тумблер для переключения напряжения – 127v~220v

- Потребляемая мощность – 30 Вт

- Размеры: 340 x 370 x 220 мм

- Вес: 6,35 кг



ООО «АЗИЯ МЬЮЗИК» является эксклюзивным дистрибьютором торговой марки Meteor Amplifiers на территории РФ.